

Lathund för utplacering av Viasis hastighetspåminnande skyltar

1. Välj en plats för skylten. Undvik att placera där träd, parkerade bilar med mera skymmer sikten.
2. Gör eventuella inställningar av parametrar som högsta och minsta visade hastighet, gränsvärden för blink med mera med hjälp av dator och ViaTerm-programmet.
Ta sedan ur batteriet innan du monterar skylten.
OBS! Så länge dator är kopplad till skylten visas inga värden i displayen!
3. Sätt upp det låsbara stolpfästet, underkanten bör vara placerad mellan 2 och 3 meter från vägbanan för bästa räckvidd, dock maximalt 4 meter. Ta hänsyn till risken för åverkan i form av staket, räcken och dylikt som går att klättra på.
Rikta vinkelrätt mot vägen, dock maximalt +/- 5 grader. Skruva fast ordentligt med medföljande special-bit. Eftersträva att skruvarna är skyddade av enheten för att minska risken för stöld ytterligare.
4. Häng upp skylten, häng i det översta fästet först därefter det undre. Lås sedan fast med hänglås i det övre fästet.
5. Öppna luckan, sätt i batteriet och skruva åt hållaren. Tryck på strömbrytaren (*gäller alla modeller utom Viasis Basic*) och stäng luckan. Sätt eventuellt ett litet hänglås i bygeln för att skydda åtkomst till panelen.
6. Kontrollera funktion på skylt och batteri efter att ha slagit på strömbrytaren, efter test av dioderna visas spänningen på batteriet med en decimal. Max laddning = 13,2 V – 10,7 V måste laddas.
7. Kontrollera funktionen när bilar passerar.
Vid eventuella funktionsstörningar se respektive produkts manual

Vid demontering, koppla först ur och ta bort batteriet innan du tar ner skylten! Beakta tyngden och risken för att batteriet kan ramla ur.