

Rengöring av vägmärken belagda med Averys reflexfolier

1. Rengöringslösningens sammansättning

- Rengöringslösningen ska ha ett pH-värde mellan 4 och 10 (inom gränserna för mild syra respektive mild bas).
- Använd ett mildt, icke-slipande rengöringsmedel eller tvål i kombination med varmt vatten.

2. Godkända lösningsmedel

- Vid behov av att avlägsna kraftig smuts eller fett får följande lösningsmedel användas:
Fotogen, lacknafta, heptan, V.M. & P. nafta
- Undvik användning av andra lösningsmedel än de ovan angivna.

3. Test av rengöringsmedel

- Före användning ska rengöringsmedlet testas på en mindre, diskret yta för att säkerställa materialets beständighet.

4. Rengöringsförfarande

- Applicera rengöringslösningen genom sprayning eller avtorkning med en mjuk trasa eller svamp.
- Undvik högtryckstvätt samt direkt sprutning mot foliekanter.
- Undvik onödigt hårt skrubbande för att minimera risken för repor på foliens yta.
- Skölj hela ytan noggrant med rent vatten.
- Låt skylten lufttorka, alternativt torka varsamt med mjuk duk utan att lyfta eller påverka foliens kanter.

Förvaring av vägmärken belagda med Averys reflexfolier

- Förvara skyltar i en vädertät byggnad så att de inte blir blöta
- Stapla skyltar med en icke-genomtränglig avskiljare (t.ex. plast) mellan varje skylt
- Platta skyltar ska förvaras **inomhus och på högkant – lägg dem aldrig plant**